

Sada příslušenství s ponorným čerpadlem je vhodná tam, kde nelze použít povrchové čerpadlo, protože statická výška měřená od hladiny vodního zdroje k čerpadlu je větší než 8 m. Ponorné čerpadlo volíme s ohledem na statickou výšku, vzdálenost zásobovaného objektu od vodního zdroje a statickou výšku rozvodů potrubí objektu.

SUBSYSTEM 24–35 I



Pokyny k instalaci

- velikost tlakové nádoby volíme s ohledem na vydatnost vodního zdroje (při menší vydatnosti zdroje je vhodná větší tlaková nádoba)
- tlakovou nádobu s příslušenstvím umísťujeme vždy v nezamrzném prostředí
- doporučujeme spádovost potrubí směrem k vodnímu zdroji
- čerpadlo umísťujeme cca 40 cm ode dna vodního zdroje
- vždy čerpadlo zavěšujeme za určené úchyty pomocí nylonového lana
- aby se zvuk čerpadla nešířil potrubím, je vhodné vsadit do výtlačného potrubí v blízkosti tlakové nádoby flexibilní hadici
- při nedostatečné vydatnosti vodního zdroje je nutno čerpadlo chránit ochranou proti chodu nasucho (tj. např. plovákovým spínačem nebo elektrodotovým hlídáním hladiny)

Typ:	35
Napětí:	230 V, 400 V
Objem nádoby:	35 l

