

Sada příslušenství s ponorným čerpadlem je vhodná tam, kde nelze použít povrchové čerpadlo, protože statická výška měřená od hladiny vodního zdroje k čerpadlu je větší než 8 m. Ponorné čerpadlo volíme s ohledem na statickou výšku, vzdálenost zásobovaného objektu od vodního zdroje a statickou výšku rozvodů potrubí objektu.



## Pokyny k instalaci

- velikost tlakové nádoby volíme s ohledem na vydatnost vodního zdroje (při menší vydatnosti zdroje je vhodná větší tlaková nádoba)
- tlakovou nádobu s příslušenstvím umísťujeme vždy v nezamrzném prostředí
- doporučujeme spádovost potrubí směrem k vodnímu zdroji
- čerpadlo umísťujeme cca 40 cm ode dna vodního zdroje
- vždy čerpadlo zavěšujeme za určené úchyty pomocí nylonového lana
- aby se zvuk čerpadla nešířil potrubím, je vhodné vsadit do výtlačného potrubí v blízkosti tlakové nádoby flexibilní hadici
- při nedostatečné vydatnosti vodního zdroje je nutno čerpadlo chránit ochranou proti chodu nasucho (tj. např. plovákovým spínačem nebo elektrodotovým hlídáním hladiny)

<b>Typ:</b>	50 l
<b>Napětí:</b>	230 V, 400 V
<b>Objem nádoby:</b>	50 l

