






Seriové č.	Č. výrobce	Název součásti	Počet	Jednotka
0010	JHCT087.01.001	Napájecí kabel (Power cord)	1	ks
0020	JHCT014.01.001	Plovákový spínač (Floating switch)	1	ks
0030		Samorezný šroub s křížovou hlavou (Cross head tapping screw)	6	ks
0040		Samorezný šroub s křížovou hlavou (Cross head tapping screw)	8	ks
0050	JHCT002.02.041	Rukojeť (Handle)	1	ks
0060		Samorezný šroub s křížovou hlavou (Cross head tapping screw)	2	ks
0070	JHCT011.01.018	Krycí deska (Cover plate)	1	ks
0080	JHCT078.02.021	Zakázkové samorezné šrouby (Custom tapping screws)	1	ks
0081	JHCT051.01.079	Těsnicí kroužek / O-kroužek (O-ring)	1	ks
0090	JHCT027.01.016	Výstupní trubka (Outlet pipe)	1	ks
0100	JHCT003.01.035	Zadní těleso čerpadla (Rear pump housing)	1	ks
0110	JHCT052.01.033	Kabelová bužírka / plášť kabelu (Cable sheath)	1	ks
0111	JHCT052.01.036	Kabelová bužírka / plášť kabelu (Cable sheath)	1	ks
0120	JHCT056.02.008	Držák kabelu (Cable retainer)	1	ks
0121	JHCT056.02.005	Držák kabelu (Cable retainer)	1	ks
0130		Kondenzátor (Capacitor)	1	ks
0140	JHCT055.01.001	Upevnění kabelu / stlačení (Cable briquetting)	1	ks
0150	JHCT078.02.018	Zakázkový samorezný šroub (Customization tapping screw)	3	ks
0160	JHCT026.10.002	Zadní kryt z plechu (Sheet metal back cover)	1	ks
0161	JHCT052.02.003	Kabelová průchodka (Wire bushing)	1	ks
0163		Pružná podložka (Spring washer)	1	ks
0164	JHCT086.01.001	Vodič (Conducting wire)	0.25	m
0165	JHCT041.02.027	Konektor Amphenol (Amphenol connector)	1	ks
0166		Vnější vroubkovaná podložka (External serrated lock washer)	1	ks
0162		Samorezný šroub s křížovou hlavou (Cross head tapping screw)	1	ks
0167	JHCT008.01.020	Svěrací kroužek (Clamping ring)	1	ks
0170	JHCT038.01.001	Vlnitá těsnicí podložka (corrugated gasket)	1	ks
0180		Ložisko (Bearing)	1	ks
0190		Rotor (Rotor)	1	ks
0200		Ložisko (Bearing)	1	ks
0210		Stator (Stator)	1	ks
0220	JHCT020.05.009	Přední těsnicí kroužek (Front lining ring)	1	ks
0230	JHCT038.02.027	Seřizovací podložka (Adjusting gasket)	3	ks
0240	JHCT051.02.003	Kostrový těsnicí kroužek (Skeleton seal ring)	2	ks
0250	JHCT025.03.013	Přední hliníkový kryt (Aluminum front cover)	1	ks
0260	JHCT051.01.052	Těsnicí kroužek / O-kroužek (O-ring)	1	ks
0270	JHCT024.11.034	Těleso motoru (Motor housing)	1	ks
0280	JHCT051.01.010	Těsnicí kroužek / O-kroužek (O-ring)	1	ks
0290	JHCT061.02.016	Mechanická ucpávka (Mechanical seal)	1	ks
0300	JHCT038.02.013	Seřizovací podložka (Adjusting gasket)	1	ks
0310		Pojistný kroužek (Circlip)	1	ks
0320	JHCT038.02.032	Seřizovací podložka (Adjusting gasket)	1	ks
0330	JHBZ029.01.085	Hlavní součást tělesa čerpadla (Main pump housing component)	1	ks
0340		Šroub (Screw)	4	ks
0350		Samorezný šroub s křížovou hlavou (Cross head tapping screw)	4	ks
0360	JHCT051.01.310	Pěnový těsnicí kroužek (Foam seal ring)	1	ks
0370	JHCT004.06.007	Hlavní těleso čerpadla (Main pump housing)	1	ks
0380	JHCT051.01.012	Těsnicí kroužek / O-kroužek (O-ring)	1	ks
0390	JHCT009.04.141	Oběžné kolo (Impeller)	2	ks
0400	JHCT036.01.061	Sestava difúzní desky (Diffuser plate assembly)	1	ks
0410	JHCT008.01.013	Svěrací kroužek (Clamping ring)	1	ks
0420	JHCT038.04.002	Plochá těsnicí podložka (Flat gasket)	1	ks
0430		Pružná podložka (Spring washer)	1	ks
0440	JHCT077.01.011	Šroub (Screw)	1	ks
0450	JHCT019.01.002	Filtr (Filter)	1	ks
0460	JHCT006.01.055	Základna čerpadla (Pump base)	1	ks
0470	JHCT007.01.019	Základová deska (Base plate)	1	ks
0480	JHCT039.01.012	Podpěrná noha (Support foot)	1	ks
0490	JHCT041.05.030	Kryt uzemnění (Earth cover)	1	ks
0500	JHCT041.01.001	Nylonová přitlačná krytka (Nylon secure line pressing cap)	2	ks
0510	JHCT041.01.003	Nylonová přitlačná krytka (Nylon secure line pressing cap)	3	ks
0520	JHCT085.01.001	Stahovací pásek (Tie)	1	ks
0800	JHCT066.03.003	Výstupní konektor (Output connector)	1	ks
0810	JHCT032.02.003	Těsnicí podložka (Seal gasket)	2	ks
0820	JHCT015.04.012	Šoupátková vložka (Valve spool)	1	ks
0830	JHCT015.03.022	Těleso ventilu (Valve body)	1	ks
0840	JHCT064.01.014	Knoflík (Knob)	1	ks
0850	JHCT064.01.013	Knoflík (Knob)	1	ks
0860	JHCT030.05.001	Smršťovací spoj (Contraction joint)	1	ks
0870	JHCT051.01.204	Těsnicí kroužek / O-kroužek (O-ring)	2	ks
0880	JHCT066.03.001	Výstupní konektor (Output connector)	1	ks
0890	JHCT066.03.013	Rychloupínací konektor (Quick-change connector)	1	ks
0900	JHCT020.01.036	Vodní trubka (Water pipe)	1	ks
0910	JHCT028.01.007	Úhlový konektor (Angle connector)	1	ks
0920	JHCT043.01.033	Těsnicí kroužek (Ring gasket)	1	ks
0930	JHCT027.22.001	Konektor (Connector)	1	ks
0940	JHCT056.02.013	Přítlačná spona (Pressing buckle)	1	ks
0950	JHCT020.02.036	Hliníková trubka (Aluminium tube)	1	ks
0960	JHCT012.01.003	Držák kabelu (Cord clip)	1	ks
0970	JHCT064.01.012	Knoflík (Knob)	1	ks
0980	JHCT066.02.002	Výstupní konektor (Output connector)	1	ks
0990	JHCT032.02.006	Těsnicí podložka (Seal gasket)	1	ks
1000	JHCT093.01.027	Oboustranná lepicí páska (Double-sided adhesive)	2.5	ml
1010	JHCT05.38.002	Uzemňovací značka (Grounding marker)	1	ks

Oddělení: Servis	Technický referent: Jaroslav Inderka	Kreslil: Petr Galuška	Přezkoušel:		
	AQUACUP, s.r.o. Kollárova 969 Veselí nad Moravou www.aquacup.cz	Druh dokumentu: Výkres - rozpad	Status dokumentu:	Změna: R00	
		Název, doplňující název TROPIC 550-2	Číslo dokumentu:		
			Datum vydání: 20. 8. 2025	Jazyk: cz/en	List: 1