


7	Pohyblivá část / Moving part
6	Vodící tyč / Guide rod
5	Šroub se šestihrannou hlavou M8×25 / Hex head screw M8×25
4	Ustředění (polohovací díl) / Locator
3	Pevná základna / Base
2	Příruba / Flange
1	Kalové čerpadlo / Savage pump

Oddělení: Servis	Technický referent: Jaroslav Inderka	Kreslil: Petr Galuška	Přezkoušel:		
 AQUACUP, s.r.o. Kollárova 969 Veselí nad Moravou www.aquacup.cz		Druh dokumentu: Výkres - rozpad	Status dokumentu:	Změna: R00	
		Název, doplňující název: SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	Číslo dokumentu:	Datum vydání: 27. 4. 2026	Jazyk: cz/en